



Bestellhinweise




Deckenmontage vor der Nische

Bestellbreite: Nischenmaß plus gewünschter Abstand

Bestellhöhe: Nischenhöhe plus gewünschter Überstand oben

Berücksichtigen Sie die ggf. vorstehende Fensterbank




Wandmontage vor der Nische

Bestellbreite: Nischenmaß plus gewünschter Abstand

Bestellhöhe: Nischenhöhe plus gewünschter Überstand


Berücksichtigen Sie die ggf. vorstehende Fensterbank



Montage mit Klemmträger

Bestellbreite: Glasmaß plus gewünschter Überstand - Griff beachten

Bestellhöhe: Rahmenoberkante bis Rahmenunterkante



Montage in der Nische

Bestellbreite: Nischenmaß minus 1 cm

Bestellhöhe: Nischenhöhe ohne Abzug

Hinweis: Bitte beachten Sie die Pakethöhe, damit das Fenster noch geöffnet werden kann